Montagehandleiding voor RVS Veiligheidsbeslag 5500 serie

brondool®
locking solutions

Keurmerken:

- Dit product is getest op duurzaamheid, corrosiewerendheid en inbraakwerendheid en wordt voortdurend gecontroleerd volgens BRL 3104 door SKG®
- Mits toegepast zoals in deze handleiding omschreven, is dit produkt geschikt voor toepassing binnen het bouwbesluit (inbraakwerendheidklasse 2 volgens NEN 5096) en voor toepassing binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW), de Nationale Beveiligingsrichtlijnen (NBR) en BORG
- Dit SKG ***® inbraakwerend beslag is tevens geschikt voor inbraakwerendheidklasse 3 van NEN 5096 en zware beveiliging in de bestaande bouw
- In SKH publicatie 98-08 staan nadere voorschriften vermeld voor de houtverwerking ten behoeve van inbraakwerendheidsklasse 2 en 3

Waarschuwingen:

- Veiligheidscilinder mag niet meer dan 3mm buiten het buitenschild steken
- Gebruik alleen geadviseerde onderdelen en werk volgens aangegeven methode
- Gebruik bevestigingsbouten van de juiste lengte
- Gebruik alleen de meegeleverde en geadviseerde vierkantstiften
- Nooit door het slot boren
- Oppervlakken niet beschadigen
- Oppervlakken niet overschilderen
- Neem voor vragen en opmerkingen over dit product contact op met de leverancier

brondool®
locking solutions

Montage tips:

- *Verwijder altijd het slot voordat de gaten voor het beslag geboord worden*
- *Zorg ervoor dat de gaten voor het veiligheidsbeslag loodrecht op het deurblad geboord worden*
- *Draai de beslag bouten niet machinaal vast*
- *Controleer na montage of de cilinder en de kruk goed functioneren*

Montage:

1. De standaard meegeleverde bouten zijn geschikt voor een deurdikte van 38 - 45 mm. Langere bouten zijn separaat te bestellen tot een deurdikte van 151 mm. Bij afwijkende deurdiktes boutlengte aanpassen. De bouten dienen 15 tot 17 mm langer te zijn dan de dikte van de deur.

2. De standaard meegeleverde vierkantstift is geschikt voor een deurdikte van 38 - 70 mm, de standaard wisselstift is geschikt voor een deurdikte van 38 - 56 mm. Langere vierkantstiften of wisselstift zijn separaat te bestellen.

3. Controleer of de gemonteerde veiligheidscilinder niet meer dan 3 mm zal gaan uitsteken buiten de beide beslagzijden. (dit is verplicht i.v.m. SKG keurmerk).

brondool®
locking solutions

4. Plaats het slot en veiligheidscilinder en steek de vierkantstift door het krukgat van het slot, plaats het binnenschild (met de boutgaten) recht over de cilinder en de vierkantstift markeer de bout gaten aan beide zijde van de deur.

5. Verwijder het veiligheidsbeslag, de vierkantstift, de cilinder en het slot uit de deur en boor loodrecht op de afgetekende plaatsen, gaten met diameter van 14 mm. Absoluut niet door het slot boren!!! Boor van twee zijden om beschadiging van het deurblad te voorkomen.

6. Holle ruimtes schoonmaken en het resultaat controleren. Sommige houtsoorten bevatten agressieve stoffen. Behandel kaal hout conform de richtlijn van de leverancier.

7. Monteer het slot en de cilinder in de deur maar draai de cilinderschroef nog niet vast.

8. Plaats (indien meegeleverd) de veren in de vierkantgaten van van de kruk. De ronde borst van de veer moet aanliggen tegen de hals van de krukhals.

9. Monteer de krukstift in het slot en plaats het buitenschild over de krukstift. Zorg ervoor dat de stift goed in de kruk of greep zit. Bij de uitvoering met een vaste greep aan de buitenzijde: draai de vierkantstift in de greep totdat deze aanligt. Draai de vierkantstift nu een halve slag terug. Steek de vierkantstift door het slot.

brondool®
locking solutions

10. Monteer vervolgens het binnenschild en zet de schilden vast met de bijgeleverde bouten, denk ook aan het borginbus waar de krukstift mee op de plaats gehouden word. Draai de bouten niet machinaal vast

11. Draai de cilinderschroef handvast

12. Controleer de werking van het slot. De kruk en de cilinder moet licht lopen.

Uitsluitingen van garantie:

- Vervuiling in het product door externe invloeden zoals zand, stof, modder, etc.
- Schade ontstaan door schilder werkzaamheden.
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Oppervlakte beschadigingen als gevolg van gebruik
- Schade als gevolg van defecten aan, of onjuiste montage of afstelling van andere producten aan of in de deur (zoals deurdrangers, deurstoppen en deurbuffers).
- Schade indien er geen beschermende maatregelen zijn getroffen
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten de verantwoordelijkheid van Brondool B.V..
- Reparaties van de producten door derden
- Bij gebruik van andere dan door Brondool meegeleverde of geadviseerde onderdelen (zoals bijv. sluitkommen of sluitplaten)
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak

brondool®
locking solutions

Gebruik en onderhoud:

- Reinig oppervlakken met een vochtige doek
- De constructie van het RVS inbraakwe-rend beslag is onderhoudsvrij
- Indien smering gewenst is, gebruik dan een voor hang- en sluitwerk geschikt smeermiddel

Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
T. +31 (0)26 3611220
www.brondool.nl

brondool®
locking solutions